
IP7 浸水试验机

说

明

书

型 号： JS-IPX7

前 言

感谢贵单位购置我公司的耐气候环境试验设备！

在使用本设备之前，请仔细翻阅本说明书，并依照规定的程序操作，可使您顺利地操作使用。请谨记注意事项，可免除机器因为误操作而发生故障，正确的保养方法可延长机器使用寿命。

本公司各娄产品均经过品管检验出厂，您可以放心使用，若有任何困难或疑问，请与代理商联系或直接通知本公司售后服务部。

概述

该设备适用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后，通过检定来判断产品的性能是否达到要求，以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。

符合 IEC60529:2001、GB4208-2008 《外壳防护等级(IP 代码)》条款的要求

技术性能

一、技术指标

主要技术参数：符合：IP. 7 标准

序号	型号	CX-IPX7A
1	内尺寸 (mm)	600*800*1300 mm (长宽高)
2	外尺寸 (mm)	660*860*1360 mm (长宽高)
3	钢化玻璃厚度(mm)	15
4	测试最高水深(m)	1.3m
5	水位调整方法	手动调整
6	水位显示	不锈钢标尺加水位管
7	机架材料	不锈钢方通
8	观察水位刻度	0-1300mm
9	桶底脚轮	6个3寸Pu脚轮
10	承重	150KG
11	提升机构	手动
12	四周不锈钢 304	15mm 厚板，分四层加固

使用方法

- 1、在设备水箱加满水。
- 2、把测试样品放入水中样品架（吊篮）上。
- 3、关上箱盖，打开进水口开关将水罐装满水。
- 4、开始测试：试验过程中样品架可调升降。
- 5、试验完毕。定期清理水箱

